GUIA DE MONTAGEM

RESGUARDO EL QUADRADO SENSE







A Ø8*30 X6	B X16	C ST4*30 X6	D ST4*12 X10	E X2	F X2	G ST4*16 X8	H X4
I X4	J X2	K ST4*10 X4	L X4	M ST4*12 X8	N X8	O  X2	P X4
Q  X2	R X2	S  X1	T X4				



Sx1

Px4



7

Mx8

ST4*12

Nx8



8

Ax6

Ø6*30

Bx6

Cx6

ST4*30

Fx2





1

Ox2

Dx4

ST4*12

Hx4

Gx8

ST4*16

Lx4



2

Bx6

Dx6

ST4*12



3

Ox2

Ix4

Tx4

Rx2



5

Jx2

Kx4

ST4*10

Bx4



4







6